









## 按鈕開關操作部 (Pushbutton Operators)

操作部


名稱 / 外觀 (Style)	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
平頭形 (Flush)  	瞬時型 (Momentary)	A20B-M1EB	黑色 (black)	
		A20B-M1EG	綠色 (green)	
		A20B-M1ER	紅色 (red)	
		A20B-M1ES	藍色 (blue)	
		A20B-M1EW	白色 (white)	
		A20B-M1EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-A1EB	黑色 (black)	
		A20B-A1EG	綠色 (green)	
		A20B-A1ER	紅色 (red)	
		A20B-A1ES	藍色 (blue)	
		A20B-A1EW	白色 (white)	
		A20B-A1EY	黃色 (yellow)	
凸頭形 (Extended)  	瞬時型 (Momentary)	A20B-M2EB	黑色 (black)	
		A20B-M2EG	綠色 (green)	
		A20B-M2ER	紅色 (red)	
		A20B-M2ES	藍色 (blue)	
		A20B-M2EW	白色 (white)	
		A20B-M2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-A2EB	黑色 (black)	
		A20B-A2EG	綠色 (green)	
		A20B-A2ER	紅色 (red)	
		A20B-A2ES	藍色 (blue)	
		A20B-A2EW	白色 (white)	
		A20B-A2EY	黃色 (yellow)	
全護圈凸頭形 (Extended with Full Shroud)  	瞬時型 (Momentary)	A20B-MF2EB	黑色 (black)	
		A20B-MF2EG	綠色 (green)	
		A20B-MF2ER	紅色 (red)	
		A20B-MF2ES	藍色 (blue)	
		A20B-MF2EW	白色 (white)	
		A20B-MF2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-AF2EB	黑色 (black)	
		A20B-AF2EG	綠色 (green)	
		A20B-AF2ER	紅色 (red)	
		A20B-AF2ES	藍色 (blue)	
		A20B-AF2EW	白色 (white)	
		A20B-AF2EY	黃色 (yellow)	
Ø40mm 蘑菇頭形 (Mushroom Ø40mm)  	瞬時型 (Momentary)	A20B-M4EB	黑色 (black)	
		A20B-M4EG	綠色 (green)	
		A20B-M4ER	紅色 (red)	
		A20B-M4ES	藍色 (blue)	
		A20B-M4EW	白色 (white)	
		A20B-M4EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-A4EB	黑色 (black)	
		A20B-A4EG	綠色 (green)	
		A20B-A4ER	紅色 (red)	
		A20B-A4ES	藍色 (blue)	
		A20B-A4EW	白色 (white)	
		A20B-A4EY	黃色 (yellow)	

## 按鈕開關操作部 (Pushbutton Operators)

操作部

名稱 / 外觀 (Style)	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm			
平頭形 (Flush with Low Metal Bezel)  	瞬時型 (Momentary)	A204B-M1EB	黑色 (black)				
		A204B-M1EG	綠色 (green)				
		A204B-M1ER	紅色 (red)				
		A204B-M1ES	藍色 (blue)				
		A204B-M1EW	白色 (white)				
		A204B-M1EY	黃色 (yellow)				
	交替型 (Maintained)	A204B-A1EB	黑色 (black)				
		A204B-A1EG	綠色 (green)				
		A204B-A1ER	紅色 (red)				
		A204B-A1ES	藍色 (blue)				
		A204B-A1EW	白色 (white)				
		A204B-A1EY	黃色 (yellow)				
		平頭形 (Flush with High Metal Bezel)  	瞬時型 (Momentary)		A204B-M1EA-B	琥珀色 (amber)	
					A204B-M1EB-B	黑色 (black)	
A204B-M1EG-B	綠色 (green)						
A204B-M1ER-B	紅色 (red)						
A204B-M1ES-B	藍色 (blue)						
A204B-M1EW-B	白色 (white)						
A204B-M1EY-B	黃色 (yellow)						
交替型 (Maintained)	A204B-A1EA-B		琥珀色 (amber)				
	A204B-A1EB-B		黑色 (black)				
	A204B-A1EG-B		綠色 (green)				
	A204B-A1ER-B		紅色 (red)				
	A204B-A1ES-B		藍色 (blue)				
	A204B-A1EW-B		白色 (white)				
	A204B-A1EY-B		黃色 (yellow)				
	金屬鑲嵌框圓形平頭 (Flush with High Metal Silhouette)  	瞬時型 (Momentary)	A204B-M1EA-BU	琥珀色 (amber)			
A204B-M1EB-BU			黑色 (black)				
A204B-M1EG-BU			綠色 (green)				
A204B-M1ER-BU			紅色 (red)				
A204B-M1ES-BU			藍色 (blue)				
A204B-M1EW-BU			白色 (white)				
A204B-M1EY-BU		黃色 (yellow)					
交替型 (Maintained)		A204B-A1EA-BU	琥珀色 (amber)				
		A204B-A1EB-BU	黑色 (black)				
		A204B-A1EG-BU	綠色 (green)				
		A204B-A1ER-BU	紅色 (red)				
		A204B-A1ES-BU	藍色 (blue)				
		A204B-A1EW-BU	白色 (white)				
		A204B-A1EY-BU	黃色 (yellow)				
	金屬鑲嵌框圓形平頭 (Flush with Low Metal Silhouette)  	瞬時型 (Momentary)	A204B-M1EB-U	黑色 (black)			
A204B-M1EG-U			綠色 (green)				
A204B-M1ER-U			紅色 (red)				
A204B-M1ES-U			藍色 (blue)				
A204B-M1EW-U			白色 (white)				
A204B-M1EY-U			黃色 (yellow)				
交替型 (Maintained)		A204B-A1EB-U	黑色 (black)				
		A204B-A1EG-U	綠色 (green)				
		A204B-A1ER-U	紅色 (red)				
		A204B-A1ES-U	藍色 (blue)				
		A204B-A1EW-U	白色 (white)				
		A204B-A1EY-U	黃色 (yellow)				





按鈕開關操作部 (Pushbutton Operators)

名稱 / 外觀 (Style)	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
全護圈金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel & Full Shroud) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-MF2EB	黑色 (black)	
		A204B-MF2EG	綠色 (green)	
		A204B-MF2ER	紅色 (red)	
		A204B-MF2ES	藍色 (blue)	
		A204B-MF2EW	白色 (white)	
		A204B-MF2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-AF2EB	黑色 (black)	
		A204B-AF2EG	綠色 (green)	
		A204B-AF2ER	紅色 (red)	
		A204B-AF2ES	藍色 (blue)	
		A204B-AF2EW	白色 (white)	
		A204B-AF2EY	黃色 (yellow)	

操作部

## 按鈕開關操作部 (Pushbutton Operators)

操作部

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel)  	瞬時型 (Momentary)	A204B-M2EB	黑色 (black)	
		A204B-M2EG	綠色 (green)	
		A204B-M2ER	紅色 (red)	
		A204B-M2ES	藍色 (blue)	
		A204B-M2EW	白色 (white)	
		A204B-M2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A2EB	黑色 (black)	
		A204B-A2EG	綠色 (green)	
		A204B-A2ER	紅色 (red)	
		A204B-A2ES	藍色 (blue)	
		A204B-A2EW	白色 (white)	
		A204B-A2EY	黃色 (yellow)	
平頭形 (Extended with Low Metal Silhouette)  	瞬時型 (Momentary)	A204B-M2EB-U	黑色 (black)	
		A204B-M2EG-U	綠色 (green)	
		A204B-M2ER-U	紅色 (red)	
		A204B-M2ES-U	藍色 (blue)	
		A204B-M2EW-U	白色 (white)	
		A204B-M2EY-U	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A2EB-U	黑色 (black)	
		A204B-A2EG-U	綠色 (green)	
		A204B-A2ER-U	紅色 (red)	
		A204B-A2ES-U	藍色 (blue)	
		A204B-A2EW-U	白色 (white)	
		A204B-A2EY-U	黃色 (yellow)	
Ø40mm金屬框蘑菇頭形 (Mushroom Ø40mm with Metal Bezel)  	瞬時型 (Momentary)	A204B-M4EB	黑色 (black)	
		A204B-M4EG	綠色 (green)	
		A204B-M4ER	紅色 (red)	
		A204B-M4ES	藍色 (blue)	
		A204B-M4EW	白色 (white)	
		A204B-M4EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A4EB	黑色 (black)	
		A204B-A4EG	綠色 (green)	
		A204B-A4ER	紅色 (red)	
		A204B-A4ES	藍色 (blue)	
		A204B-A4EW	白色 (white)	
		A204B-A4EY	黃色 (yellow)	
Ø40mm金屬框蘑菇頭形 (Mushroom Ø40mm with Low Metal Silhouette)  	瞬時型 (Momentary)	A204B-M4EB-U	黑色 (black)	
		A204B-M4EG-U	綠色 (green)	
		A204B-M4ER-U	紅色 (red)	
		A204B-M4ES-U	藍色 (blue)	
		A204B-M4EW-U	白色 (white)	
		A204B-M4EY-U	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A4EB-U	黑色 (black)	
		A204B-A4EG-U	綠色 (green)	
		A204B-A4ER-U	紅色 (red)	
		A204B-A4ES-U	藍色 (blue)	
		A204B-A4EW-U	白色 (white)	
		A204B-A4EY-U	黃色 (yellow)	